

# 注意事項

※本動画内の全ての素材は、著作権者が保有する著作権により保護されています。無断での複製・転載・使用は禁じられています。

## 使用上の注意

### 安全な姿勢で使用

使用中はできるだけ着席し、安全な姿勢を保ってご使用ください。

### 気分が悪くなったらすぐに使用中止

使用中に気分が悪くなったり、不具合が生じた際はすぐに使用を中止してください。

### 連続使用は1時間以内

健康上の理由を考慮し、連続で使用される際は1時間を超えないようにご注意ください。

### 直射日光・反射光を避ける

直射日光や反射光（日光が地面等から反射した光のこと）にさらさないでください。本製品はレンズが組み込まれているため、破損（レンズが焼き付き正しく見えなくなります）や火災の原因になります。



#### レンズ（太陽光を当てない）

ご使用の際は、必ず十分な日陰でご利用いただくとともに、直射日光にさらされる可能性のある場所（屋外など）に保管しないでください。

### 衝撃、落下注意

本製品をぶつけたり、落下による損傷が故障の原因となる場合がございます。ご使用の際はご注意ください。

### オフラインでの使用

本製品をオンラインに接続しないでください。また、OSをアップデートしないでください。再生ソフトが正常に動作しなくなる恐れがあります。

## 安全上の注意

### 【禁止事項】

- 電源コードや電源プラグを傷つけたり、重たいものをのせない
- 電源コードを束ねたり、折り曲げたり、タコ足配線をしない
- 傷ついた電源コードや電源プラグ、緩んだコンセントは使わない  
(破損による感電、ショートして火災などの原因になります。)
- 電源は濡れた手で抜き差ししない (感電の原因になります。)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードをもって引き抜かない  
(感電や、ショートによる発火のおそれがあります。)
- 水をかけたり、水洗いしない (火災や感電の原因になります。)
- 修理・分解・改造しない  
(感電や発火、異常動作による思わぬ事故の原因になります。)
- 付属のACアダプター以外使用しない (故障の原因になります。)
- 本体に強い衝撃を与えない (故障やケガの原因になります。)
- 直射日光の当たる場所での保管や、熱源に近づけない  
(液晶が焼けてしまう、機器の変形や機能低下の原因になります。)

### 【指示事項】

- 電源は交流100V専用コンセントを単独で使用する  
(異常発熱による火災の原因になります。)
- 電源プラグは、根本まで確実に差し込む  
(感電や発熱による火災の原因になります。)
- 電源プラグのほこりは定期的にとる  
(絶縁不良による火災の原因になります。)
- 長時間使用しないときは、電源プラグを抜く  
(絶縁不良による火災の原因になります。)
- 異常・故障時には直ちに使用を中止する  
(発火や発煙、感電のおそれがあります。)

### 【その他使用条件】

- 本製品を塵や埃の多い場所、多湿環境下、汚れの多い場所や強力な磁力のそばでは使用しないでください。内部回路故障の原因となることがあります。
- 本製品および付属品類のクリーニングについて強力な化学薬品はご使用いただけません。製品に使用している素材の変質や、ご使用者のお体に影響を及ぼす可能性がございます。ご使用される洗浄剤のメーカー様にお問い合わせください。
- 本製品及び付属品類には非常に小さな部品がございます。お子様が部品を飲み込むと重大な事故につながる恐れがございます。くれぐれもお子様の手の届かない範囲に保管ください。