

10 調製（もみすり、選別）

(1) もみすり

もみすり機は、ゴムロール式脱ぶ機構を有するロール式が普及している。最近では、羽根車状の回転加速盤で発生する遠心力を利用して、もみを衝撃脱ぶするインペラ式も普及している。このインペラ式は高水分籾のもみすりに適している。

ア ゴムロール式もみすり機の調整

(ア) 脱ぶ部

① ロール間隙の調節

ロール間隙は、ロール間隙自動制御装置が装備されているものもあるが、一般には、ロール間隙は0.5～1.2mmの範囲を基準とし、この時の脱ぶ率が80～85%になるように調節する。

なお、脱ぶ率が低いと作業能率の低下につながり、逆に高すぎると肌ずれ米や碎米の増加につながり等級品質を低下させる。

② 脱ぶ率が低すぎる原因

- 1) ロール間隙が広すぎる
- 2) 乾燥が不十分
- 3) 供給過多
- 4) 主軸が規定回転数まで上がっていない
- 5) 緩衝用スプリングが弱すぎる

③ ロールの交換

同径ロールのもみすり機では、ロールの磨耗と共に周速度差率が変化し脱ぶに影響するため、磨耗状態を見て、高速ロール・低速ロールを交換する。

(イ) 風選部

風選部では風力調節板によって唐箕の風力を調整する。風が強すぎると玄米や精もみが3番口から機外に吹き飛ばされ、弱すぎると2番口にもみ殻の混入が多くなる。

つまり、3番口に玄米が出ない範囲で風力を調節する。

(ウ) 選別部（揺動式）

揺動選別の原理は、もみと玄米との比重差（重さの違い）を利用して、凹部を設けた打ち出し鉄板（選別板）上で揺動することによりもみと玄米を分離する。

1枚の選別板で玄米・混合米・籾の3種類に選別し、仕切り板によって分離取り出しする。通常、この選別板が多段に配置されている。

選別部では、均分器から各選別板に均等に穀粒を供給させることが必要である。

イ もみすり事故（肌ずれ）の回避

もみすり段階で発生する品質低下の事故としては「肌ずれ」がある。

「肌ずれ」はロール間隙の調整を適正に行うことにより防止できる。また、火力乾燥が終了してからもみすりまでの経過時間とも密接に関係している。

つまり、「肌ずれ」の発生は、玄米表層水分が高いと多くなる傾向にあり、もみすり工程は乾燥終了後12時間後に行えるように、乾燥調製作業計画を組む必要がある。

表106 もみすり条件と肌ずれ発生程度 (1995 山形農試)

もみすり時期	乾燥直後	12時間後	1日後	2日後	7日後	20日後
粳 温(°C)	28.5	25.5	24.0	21.0	19.0	14.0
玄米水分(%)	15.2	14.8	14.9	15.0	15.0	15.0
肌ずれ発生程度(%)	10.0	2.0	8.0	5.0	3.0	4.0

(2) 選別

選別機は、円筒・角筒状の打ち抜き鉄板を網目として使っている回転米選機が普及しており、種類は個別農家向けの立型と共同乾燥施設向けの横型がある。

ア 玄米の粒厚と食味

一般に、粒厚の薄い玄米は、窒素含有率が高く食味は不良となる。これに反して、粒厚の厚い玄米は窒素含有率が低く食味が良好となる。




図90 玄米の粒厚別窒素含有率 (1991 新潟農試)

イ 選別機の網目サイズ

出荷する玄米の粒厚を決定するのは、選別機の選別金網の目幅サイズである。

よって、食味及び等級品質向上の観点から選別金網の目幅サイズは「1.85mm」とする。

11 大区画ほ場での農業機械利用

(1) 概要

近年のほ場整備事業の状況を見ると、従来の標準区画（30アール以下）に加えて、大区画ほ場（50アール以上）の整備が進んでいる。

大区画ほ場では農業機械の作業能率が高まるというスケールメリットが期待されるが、これは、現状の大区画ほ場の作業上の課題を克服し、これに見合った作業体系を実施することで始めて可能になる。

(2) ほ場均平

ア 現状の課題

ほ場の均平ムラに起因する生育上の障害としては以下のとおりである。

- (ア) 水深の不均一（深水、浅水）による生育ムラが発生したり、適正な植え付け深度（2～3cm）を確保できにくくなる。
- (イ) 田面露出箇所での除草剤の効果が劣り、新たな雑草対策が必要となる。
- (ウ) 水管理に多大な労力を要する。
- (エ) 低い箇所では排水不良となり、中干し作業に支障をきたす。
- (オ) 作業中の機械の沈下が起こる可能性がある。

イ 大区画と標準区画でのほ場均平の違い

30アール程度の標準区画のほ場で均平作業を行うには、高低差が10cm以内であれば、耕起（ロータリー）→整地（ドライブハロー、ロータリー）の体系をとるのが一般的である。

一方、大区画水田（50アール以上）では、整備工事直後は施行基準を満たした均平精度が得られていても、その後の時間経過によって耕盤の不陸を主因とする作土層の不等沈下等が起こる。しかし、田面均平はほ場区画の大小に関係なく一定の均平精度が要求されるので、田面が安定するまでは標準区画以上の均平作業量（運土作業量）が必要となる。

ウ 栽培様式別に必要とされるほ場均平精度

栽培様式別の必要な均平精度についてみると、田面の高低差では、稚苗移植で±3.5cm、直播で±2.5cm、除草剤の効果発現の面からは±2.0cmとされている。そこで、大区画ほ場の場合には作業精度の限界を考慮すると次表の均平精度が目標となる。

この場合、均平前の田面高の標準偏差が2cm程度であればドライブハローの重複がけで対応が可能であるが、標準偏差が3cm以上になるとレーザー光を利用した均

平作業が必要となる。

栽培様式	目標標準偏差	高低差±2.5cm以内の割合
湛水直播	1.5cm以内	90%以上
稚苗移植	1.8cm以内	85%以上
乾田直播	2.0cm以内	80%以上

注) 田面の均平状態の表示に当たっては、単なる高低差表示では不十分であり、田面の高低をメッシュ状に計測して凹凸のバラツキを標準偏差で示す。

エ ほ場の均平ムラ対策

(ア) 耕盤の均平

工事施工時から表層均平のみならず、耕盤の精密な均平が必要である。

(イ) レーザー均平機による表層の均平

営農面での均平作業の手法としてはレーザー光を利用した方法がある。具体的には以下のとおりである。

① ほ場外に設置したレーザー発光器によりレーザービームを回転させ、水平な均平設定基準面を作る。

② クローラタイプのトラクタの均平作業機上に装着された受光センサが水平に回転するレーザー光を感知し、レーザーの高さと作業機の高さのズレに応じて常に一定の高さになるように作業機を上下に油圧制御する。

※均平作業機の種類

プラウ……耕盤を水平に耕起し全層を反転する

レベラー…下層を碎土し上層を均平鎮圧する

均平機……均平・運土（1 m³程度の土量）を行う

③ 実際の作業では、高低差が大きい場合は、作業機の処理能力を超えた運土量となるので、まず、高低差がなくなる程度まで手動で作業機を操作する（高低差15cm程度）。

④ 次にレーザー光を利用し平均田面より1～2cm高い位置に基準面を設定し均平作業を行い、最後に平均田面を基準面にして仕上げ作業を行う。

⑤ このようなほ場均平作業機は新たな投資となることから、ほ場整備事業開始時より整備後のアフターフォロー対策として検討しておく必要がある。

(ウ) 冬季代かきによるほ場不陸の改善

2月中旬より3月下旬にかけては比較的降水量が多く、地域の水利慣行が許せば、冬季代かきが可能である。この時の代かき方法は通常の代かきよりもやや水を多めにして、ドライブハロー等により丁寧な代かき作業を行う。

なお、代かき後は、自然落水させ、さらに、溝掘機等を利用してほ場の四周に額縁明きよを掘るとともに、同様な方法でほ場の長辺方向に10m間隔で排水溝を設け、ほ場の乾田化に努める。

(3) 水管理

ア 用水管理上の課題

大区画水田における用水管理の巧拙は代かき・流し込み施肥・除草剤散布等の作業精度に大きな影響を及ぼす。例えば、代かき水量を150mmとして、これを24時間で取水する場合、30アール区画では5ℓ/秒程度の取水強度があれば代かきは可能である。

しかし、1ha区画では必要な取水強度は18ℓ/秒と3倍以上の強度が必要となる。これらは地下浸透がないとした場合の数値であり、取水強度がこれらより小さい場合は、取水時間が長くなりこれに伴って地下浸透水量が増加するので、取水量を面積の増加割合以上に増やす必要が生じる。

また、除草剤・肥料の水口処理を作業体系に組み込むためには、4時間で1haほ場に5cm湛水できる取水強度の確保が必要となる。

イ 排水管理上の課題

大区画水田では、排水路から距離が遠くなるに従い、落水速度が低下したり、田面水がいつまでも残り、水管理作業に支障をきたす。

迅速な排水ができない場合の弊害としては以下のとおりである。

(ア) 中干しの実効性（生育調節、稲体の健全化、登熟向上、地耐力の向上）が低下する。

(イ) フロアブル剤（肥料、農薬、除草剤）の拡散不均一が起こる。

(ウ) 収穫用コンバインの地耐力を確保するために早期落水を行わざるを得ず、登熟が不十分となる。

ウ 対応の方向

(ア) 用水量の確保

用水の絶対量の確保と流量の安定化を図るために、地域レベルでの水源の確保及び用水路のパイプライン化が必要である。

(イ) 作溝の実施（水稲草丈30cm程度の時期）

乗用管理機等に作溝機を装着して、ほ場の長辺方向に深さ18～20cm程度の溝を5～10m間隔で掘る。このことにより、標準区画と同程度の用排水管理が可能となる。

(ウ) 排水機能の充実

大区画水田での落水及び残水排除を迅速かつ均一に行うためには、排水路側の排水は落水口、排水路から遠距離の部分（用水路側）では承水暗渠が重要な役割を果たす。

(エ) 日減水深の低減

① 日減水深は、耕盤の土性及び代かき程度により左右され、これが3cm/日以上になると、水利費・水管理作業の負担増及び雑草害の多発に結びつくとともに、直播等省力低コスト技術の導入阻害要因となり易い。

② 対応としては、整地時の碎土率（2cm以下の土塊の割合）を60%程度まで向上させること、入念な代かき作業の実施及び畦シートの活用による横浸透防止等が考えられる。

(4) ほ場の区画形状

ア ほ場区画の現状

現状の大区画ほ場は長方形もしくは正方形区画で、形状は50アール（100m×50m）及び100アール（100m×100m）が多く、一部、三角形や扇型等の形状も見られる。

イ 農業機械の側から見た適正な大区画ほ場の形状

(ア) 農業機械は、ほ場面積の拡大によって作業能率は伸びて行くが、どの区画においても2haを越えると伸びは非常に小さくなる。また、作業能率の向上には、短辺長よりも長辺長の拡大による効果が大きく、特に長辺長150mまでの作業能率向上は大きい。

(イ) 実際の機械作業の面から見たほ場長辺長の制限因子は、主に作業中に資材（苗、肥料等）補給を頻繁に行う必要がある機械（田植機）における無補給での作業可能往復距離となる。

ウ 対応の方向

(ア) ほ場内での作業能率を向上させるためには、機械の旋回回数を減少させることが有効であり、このことからすれば、ほ場区画は長方形が機械の作業効率を高める上で最も有効であり、旋回作業が繁雑になる三角形や扇形等の不正形ほ場は極力なくす。

(イ) ほ場区画は作業能率の向上の観点からすれば長方形が理想であるが、田植機等

の作業の効率性からすれば、これの長辺長は最大でも120mまでである。

(ウ) ほ場内での作業能率を向上させる手法として、機械の旋回時間がより多く必要となる枕地処理作業を減少させる方法が検討されており、この手法として枕地部分の機械作業を省略できる「農道ターン方式」がある。

(エ) 農道ターン方式とは、ほ場の両端にある農道に傾斜畦畔をつけ、これを利用して機械を農道上で旋回させることで枕地作業を省略するもので、法面にセメント系土壌固化剤を土1㎡につき70kgを混入して、10% (5.7度) ~16% (9.1度) の傾斜を付ける手法が報告されている。

また、傾斜畦畔は草刈作業の省力化にも結びつく技術である。

(オ) 農道ターン方式に類似した手法として、ほ場の四隅にトラクタの旋回スペースを設けることで、枕地処理作業が簡易になる方法もある。

(5) その他留意事項

ア ほ場内の除石

農業機械は、元来、土壌中に石等の障害物があることを想定して製作されておらず、礫等の障害物による機械の故障・機械作業計画が遅れることから、基盤整備後は除礫作業を行わざるを得ない。この対策としては以下のとおり。

(ア) ほ場整備工事の中で除礫を実施する。(ストーンピッカー・バックホウ使用)

(イ) 土壌調査により礫が多いと判明した工区については工事完了後も継続的な除礫作業が行える支援体制を整備しておく。

イ ほ場への進入路

大区画ほ場で使用する農業機械は機体幅(例、ドライブハローの全幅：3.4m、8条田植機の全幅：2.8m、5条刈自脱型コンバイン：2.3m)が広く、農作業安全対策として以下の対応が必要である。

(ア) ほ場への進入路の幅員及び橋梁の欄干(ガードレール)の幅員は4m程度必要である。

(イ) 進入路の傾斜角度は14度未満でないと、田植機の後方転倒の危険性がある。

(ウ) 大型機種を導入に当たっては、折り畳み機能がある機種(例 代かきハロー)の導入に努める。

ウ 電柱の除去

ほ場団地内の電柱等は、無人ヘリの散布飛行及びカーペットダスターのほ場間移

動に著しい支障をきたすので、これを除去する工法の導入が必要である。

エ 法面の草刈作業

法面の草刈作業については水稻栽培期間中は4回程度の草刈作業が必要である。
この対策としては以下の手法がある。

- (ア) 刈払機の利用に当たっては、法面に作業道を設置することで作業性を向上させる。なお、作業道の方法としては、法面に段差（犬走り）を付けたり、間伐材等を利用して足場を作る手法がある。
- (イ) 土壌モルタル剤を法面に塗布する
- (ウ) 生長抑制剤の散布
- (エ) カバークロップの利用
- (オ) 最近では、歩行型草刈機で、畦畔上面30cm＋法面70cmを同時に処理できる機種もある。

12 農作業安全対策

(1) 共通の安全対策

- ①機械利用組織はもちろんのこと、個別経営体でも事故防止管理者を定め、地域・グループ・家族ぐるみの事故防止対策を図る。
- ②作業中に体験した「ヒヤリ」は、グループや家族に報告し、背景原因・回避方法等について意見交換し、再発防止を図ること。
- ③農業機械で公道上を走行する場合には、必要な運転免許を所持し、車両として必要な手続き（登録、保険加入等）をしておく。
- ④労災保険に加入する。
- ⑤健康保険証の保管場所は一定であること。
- ⑥救急用品は揃っているか、期限切れしていないかを確認しておく。
- ⑦緊急時の連絡体制を定めておく。
- ⑧作業に適した服装をする。
- ⑨安全帽、安全靴等防護具を積極的に用いる。
- ⑩取扱説明書をよく読み、理解する。また、機械に貼ってある警告・注意事項の指示を守る。
- ⑪農業機械には夜間反射ステッカーを貼り、地域内の危険個所には危険回避のための標識を立てるなどの措置を講ずる。
- ⑫作業開始前に当該作業に関わる危険を予測し、対応策を考えるような習慣を身につける。
- ⑬高齢者は、年齢に伴って体力や俊敏性が低下していることを理解しつつ作業する。
- ⑭点検・調整時以外は、農業機械の安全装備を取り外さない。
- ⑮エンジンの止め方を知っておく。
- ⑯作業者の乗車位置以外の部分に他の作業員や子どもを便乗させない。
- ⑰整備用工具は1ヶ所にまとめて保管する。
- ⑱定期点検を実施し、点検簿は保管しておく。
- ⑲1年に1度は山口県で認定している農業機械整備施設で点検整備する。

(2) 作業開始前の安全対策

- ①悪天候時に無理して作業しない。
- ②組作業の場合には、指揮者を決めておく。
- ③作業中の合図方法を決めておく。
- ④無理な作業計画を立てない。
- ⑤休憩時間帯を設定する。
- ⑥トラクタや作業機の格納場所は、十分な照明を確保するとともに、格納場所の換気にも留意する。
- ⑦燃料の保管場所には鍵をかけるなど、防火管理は万全に行う。
- ⑧給油は周囲に裸火がないことを確認した上で行うとともに、給油中はエンジンを停止しておく。

- ⑨安全カバー類はその機能を発揮できる状態にする。
- ⑩日常保守点検を行う。
- ⑪三点リンクを使って作業機を装着する場合は、手順どおりに行う。
- ⑫ピンの抜け止めを忘れないようにする。
- ⑬被けん引作業機との連結は確実にを行う。
- ⑭PTO伝導軸（ユニバーサルジョイント）とトラクタや作業機との連結は確実にを行う。
- ⑮フロントウェイトはしっかり装着されているかを確認する。
- ⑯座席の位置は操作上最適位置に調節する。

(3) 移動作業時（路上走行時）の安全対策

- ①公道上を走行する場合は、道路交通法規を守り、他の車輛の迷惑とならないように配慮した運転をする。また、遠くからでも自己の存在が確認されやすいように昼夜を問わず前照灯を点灯させて走行する。
- ②トラックやトレーラに農業機械を乗せて移動するときは、ワイヤー・ロープでしっかり固定する。
- ③左右のブレーキペダルは同時に作動できるように連結しておく。
- ④PTOレバーは「切」にしておく。
- ⑤油圧昇降装置は「固定」にしておく。
- ⑥速度の出しすぎに注意する。
- ⑦作業機やトレーラに人を乗せない。
- ⑧路肩の状態が不明な場合には、降車して確認する。
- ⑨トレーラや被けん引車の連動ブレーキの作動を確認しておく。
- ⑩登坂・降坂時にはクラッチ・変速レバーを操作しない。
- ⑪降坂時にはエンジンプレーキを使用する。

(4) 作業中の安全対策

- ①機械の周囲に子供や作業に関係のない人がいないことを確認する。
- ②段差のあるほ場への出入りには、歩み板やブリッジを使う。
- ③歩み板（ブリッジ）の勾配は1／5程度にすること。
- ④機械は歩み板の方向と合わせ、歩み板の上ではハンドル操作を極力少なくする。また、全体の重心を下げるために作業機はできるかぎり下げた状態で進入・退出する。
- ⑤歩み板を使う場合、誘導者を置く。
- ⑥枕地旋回時には、必要以上の高速運転をしない。
- ⑦適正なエンジン回転数で作業する。
- ⑧凹凸の激しい路面を走行する場合や畦畔の乗り越え時には、速度を下げる。
- ⑨過負荷状態で作業しない。
- ⑩交代の作業者には機械の状態を申し送る。
- ⑪後退発進時には、予め背後に障害物がないことを確認しておく。
- ⑫走行中に飛び降り、飛び乗りをしない。

- ⑬けん引作業時のけん引点はできるだけ低くする。
- ⑭ぬかるみ等にはまって脱出困難になった場合は、作業機をはずさずに、他のトラクタ等に引き出してもらうこと。
- ⑮ビニールハウス等の施設内で作業を行うときは、配管、支柱、誘引ワイヤーなどの障害物に注意する。
- ⑯利用限界傾斜角以上の傾斜地では作業しない。また、ほ場内では木の根や岩石等により瞬間的に利用限界傾斜角を超えることがあるので注意する。

利用限界傾斜角	車輪トラクタ……………10～12度
	クローラトラクタ…15度

- ⑰故障や巻き付きの除去時には、エンジンを必ず止める。
- ⑱油圧装置で作業機を上げて点検するときは、油圧バルブを閉じるなど落下防止対策を施す。
- ⑲異常を感じたら直ちに作業をやめ、点検する。
- ⑳振動のひどい作業や耳鳴りのするような騒音が発生する作業の場合は、休憩をより多くとる。

(5) 作業終了後の安全対策

- ①機械各部に異常がないか点検し、燃料は補給しておく。
- ②作業直後にラジエーターキャップをはずさない。
- ③機械を停止しておく場合、駐車ブレーキを確実にかける。
- ④作業機、フロントローダー等は地上に降ろしておく。
- ⑤保管場所は傾斜地を避けること。やむを得ないときは車輪止めをかける。
- ⑥作業日誌は必ず記入する。

(6) 農業機械毎の安全対策

ア 乗用トラクタ

- ①15ps以上の乗用トラクタは安全フレーム又は安全キャブが装着されていることを確認する。また、折り畳み式の安全フレームは必ず立てた状態で使用する。
- ②チルトハンドルの場合、固定を確認する。
- ③重量のある直装式の作業機を装着して走行する場合、前輪の荷重が不足して操向コントロールが不安定になるので、速度段を通常より落として走行する。
- ④シャトルチェンジ（前進・後進の切替レバー）は走行を停止してから行う。
- ⑤路上走行時には、前輪間隔（トレッド）と作業機の幅の違いに注意する。
- ⑥路上では2輪駆動で走行する。

イ 田植機

- ①補助苗載せ台から苗載せ台への苗マットの補充は走行を停止して行う。
- ②ほ場の凹凸をできるだけなくすように事前作業（耕起、整地、代かき）を行う。
- ③苗マットの取り扱いは腰を痛めないような姿勢で行う。

- ④枕地旋回では走行速度を十分に落とす。
- ⑤ほ場への出入り時には、苗載せ台上の苗を降ろしておく。
- ⑥登坂時の限界傾斜角は14度（勾配1／4）であり、これを超える場合には、歩み板を置くか、後進で登坂する。決して、田植機の前端に人を乗せてウエイト代わりにしない。

ウ コンバイン

- ①移動走行時には、刈取・脱穀クラッチを「切」にし、デバイダーガードを取り付け、刈取部昇降装置は「固定」にし、分草補助ガイド・補助者ステップ・糞袋載台等は折り畳み、排出オーガも正規の位置に収納しておく。
- ②朝は作物についた「露」が消えてから作業を開始し、夕方は露が降りないうちに作業を終了する。
- ③コンバインのエンジン始動時及び作業部駆動開始時には、警音機を鳴らして周囲の人に注意を喚起してから行う。
- ④稲ワラ等の詰まりの除去は、エンジン停止を確認した後に行う。
- ⑤高温部に藁等が堆積しないよう、こまめに清掃する。
- ⑥補助者ステップのあるコンバインでは、転落防止用ガードを使用する。また、補助者は走行中の飛び乗り、飛び降りはしない。
- ⑦グレンタンク式のコンバインでは、排出オーガ操作時の安全確保に心掛ける。
- ⑧手こぎ作業時は作業服の袖や指先がフィードチェーンに巻き込まれないように注意する。この時、手袋は使用しない。

エ 刈払機

- ①刈刃の異常磨耗や亀裂のないことを確認する。J I S適合の刈刃を使用する。
- ②肩掛けバンドやハンドル位置を調整して、重量バランスを身体に合わせる。
- ③背負型では非常の時にすぐ機体から離脱できるように、離脱方法を訓練しておく。
- ④移動時には刈刃カバーをつけ、エンジンを停止させる。
- ⑤始動時には刈刃が回っても刈払機自体が移動しないように、刈刃を地面から浮かせておく。
- ⑥停止装置の作動を確認しておく。
- ⑦飛散防護カバーは正しい向きで固定しておく。
- ⑧顔面保護具（ゴーグル・メガネ）を使用する。
- ⑨傾斜地作業では足場を確保する。
- ⑩作業中は他の人を近づけない。
- ⑪作業現場の異物（石、空き缶、杭など）を除去してから作業する。
- ⑫故障や巻きつきの除去時には、エンジンを必ず止めてから処置する。
- ⑬作業者に近づこうとする時は作業者の正面から合図し、エンジン及び刈刃の回転が停止後に接近することを申し合わせておく。また、後方からしか接近できない時も、エンジン・刈刃が停止したことを確認後に近づくように申し合わせておく。

オ 乾燥機

- ①点火の前に火炉内を十分に換気する。
- ②消化器の有効期間を確認する。
- ③燃料の漏れ、こぼれがないように注意する。
- ④動力装置に通電する場合には、共同作業者に合図し、行動を理解したことを確認した上でスイッチを入れる。
- ⑤送風機による身体または衣類の吸い込まれないように注意する。
- ⑥火炉の高温部等のやけどの危険がある箇所では、接触に注意する。
- ⑦乾燥中の穀物のサンプリングは安全な方法で行う。
- ⑧穀粒、粃殻、藁屑などの飛散物及び粉塵の飛散防止に留意し、清掃、除塵等適切な措置を施す。
- ⑨停電時の措置、また、その後送電されてきた場合の対策を普段からよく考えておく。
- ⑩火炉以外の機械周辺にほこりが積もりすぎないように常に清掃しておく。
- ⑪点検用の梯子は定められた位置以外にはかけないようにする。

2 機械作業技術

1 耕起

(1) 稲ワラの処理

ア 作業方法

稲ワラは、全量ほ場に還元することが原則である。

ほ場還元にあたっては、コンバイン収穫時にワラを切断後、ロータリ・プラウ（ボトム、ディスク）等によって鋤き込む手法が一般的であり、これらの作業にあたっては稲ワラの埋没率を高めることがポイントとなる。

稲ワラの埋没率が低いと、代かき作業に支障をきたしたり、水面に浮いたワラが風に吹き寄せられたりして、田植え時の欠株や作業能率の低下にもつながる。

イ 作業条件の違いによる稲ワラの埋没程度

稲ワラの埋没程度	コンバインでのワラ切断長	鋤き込み作業の時期	稲ワラの乾燥程度	鋤き込み方法	土質の違い
高い	短い	秋	湿潤	プラウ使用	埴壤土
低い	長い	春	乾燥	ロータリ使用	砂壤土

(2) 耕起（ロータリー耕）

ア 耕起作業の種類・意義

ロータリーを利用した耕起作業には下記の目的があり、ほ場状態により最低3回は実施する必要がある。

種類	目的
冬耕起	稲ワラの鋤き込み、乾土効果、ほ場排水
春耕起	土壌の物理性の改善、雑草の鋤き込み、土壌改良資材の鋤き込み
整地耕	入水前のほ場均平

イ 耕深

(ア) 耕深とトラクタの所要馬力

ロータリー耕での耕深とトラクタの所要馬力についてみると、耕深が深くなるにつれて所要馬力も比例して大きくなる。しかし、耕深が10cmを超えると、耕深の増加につれて所要馬力が急速に増加する。よって、耕深を深くするためには、より高馬力のトラクタを使用する必要がある。

(イ) 耕深とトラクタの作業速度・ロータリー回転数の関係

耕深を深くすることで、作土層の拡大を図り、水稻根圏の発達と肥効保持を促す。

そこで、トラクタの所要馬力が決定している場合に、耕深を深くするためには、下表のとおり、トラクタの作業速度及びロータリー軸回転数（P T O速度段）を下げる必要がある。

耕 深	作業速度	ロータリー軸回転数	土塊の大きさ	作業内容
深 い	遅 い	低 速	大きい	冬耕起、春耕起
浅 い	早 い	高 速	小さい	整地耕

ウ 特殊ロータリ

(ア) 深耕ロータリ

深耕ロータリは土づくりのために使用する機械であり、通常のロータリに比較して作業幅が小さく、作業速度も遅くなる代わりに、耕深を深くとることができる。最近では低馬力トラクタ用の深耕ロータリも市販されている。

深耕ロータリの使用に当たっては、一気に深耕すると下層の不良土壌を作土層に混和することとなり、かえって地力低下を招くことがある。よって、深耕は有機物の施用や透水性の改善と合わせて毎年少しづつ実施する必要がある。

(イ) 高速ロータリ

高速ロータリは最近開発された機械で、従来のロータリーに比較して「爪の形状・配列」が異なっており、耕起中の「土の逃げ量」を多くし、「土の抱き込み量」を減少させている。

この結果、従来のロータリに比較して、作業速度で20～30%の高速作業が可能となっている。

(3) 耕起作業時の留意事項

ア 作業計画

耕起作業するほ場は、乾燥していることが前提である。過湿状態で無理をして作業を行うと、トラクタが沈下したり、耕深が不均一になるなどの支障が出る。

そこで、「週間天気予報」等を考慮した計画的な作業を実行する。

イ ほ場の状態

トラクタによるロータリ耕作業ができるほ場の目安としては以下のとおりである。

(ア) 土壌の硬さ

耕起前の土壌表面で、「足跡深さ(人間の片足のかかるとに全体重をかけたときの深さ)」が5 cm以下である。

(イ) 作業可能降水量の基準

降雨後にロータリ耕ができる目安は下表のとおりである。

作業名	作業機名	作業可能降水量		
		当日	前日	前々日
耕起	ロータリ	5.0mm	20.0mm	30.0mm

ウ 作業速度の決定

耕起作業では、作業目的にあったトラクタ作業速度で作業を行うことが重要であり、作業計画もこれを基にして立案する。

この作業速度をトラクタに当てはめる場合には、ほ場での実際の作業速度が「トラクタに表示してある。车速表(车速と主変速ギヤ・副変速ギヤの組み合わせ表示)」よりも車輪のスリップの影響で10～15%程度減速することに留意する。

(4) 排水不良田対策

排水不良田では、土壌の還元化により根の活力が低下、登熟不良等の原因となる。

よって、冬耕起の実施と合わせて、排水溝の施工によりほ場の乾田化を図り、排水・透水性の改良を行う。

排水溝の施工に当たっては、ロータリに培土板を装着して行う方法と専用の溝切機を使用する方法があり、ほ場の四周及び縦方向に5～10m間隔の排水溝を掘る。また、排水溝は必ず排水口に直結させておく。

(5) 土壌改良資材散布について

これらの散布作業は、トラクタ+ライムソワー（粉剤・粒剤散布兼用）又はブロードキャスター（粒剤専用）で行う。なお、トラクタフロント（リヤ）装着タイプのライムソワーを使用すれば、耕起・整地と粉粒剤散布の複合作業が可能であるが、この時は、散布幅とロータリ幅を一致させておく必要がある。

2 代かき

(1) 代かき作業の意義

- ア 作土層の上層を膨軟にして田植機の作業性を向上させる。
- イ 土と肥料を混和して肥料の流亡を防ぎ、肥効の持続性を高める。
- ウ ほ場の漏水を防ぐ
- エ 雑草・稲ワラ・その他有機物を土中に埋め込むとともに、発芽している雑草を埋没枯死させる。
- オ ほ場田面を均平にして、灌水を容易にするとともに、水稻の生育条件を斉一化する。




図79 代かきによるほ場漏水の防止効果

(2) 代かき作業方法

ア 代かき機の種類

代かき作業は、トラクタ+代かき機（代かき用ハロー、ロータリ）で行うが、稲ワラ等の有機物の鋤き込み性、表層代かきの実行及び作業能率等を考慮すれば、代かき用ハロー（パディハロー、ドライブハロー等）の利用が有効である。

イ トラクタ・代かき機の調整

代かき作業では、「練りすぎ」を防ぐとともに、表層代かきに努める。代かき時に下層土まで練りすぎてしまうと、土壌中の団粒構造を破壊して通気性を低下させるなど水稻の生育環境が低下する。

(ア) トラクタ側の耕深調整は「標準～浅」にする。

(イ) 代かき回数が進むに従いPTO回転速度を上げる。


(ウ) 植代かき作業（仕上げ）時には、代かき機のレーキを作動させて田面に波筋を付ける。

ウ 作業経路

代かき作業開始時には、最初に周囲の代かきを2～3工程分行ってから、内側の代かきを始める。これによって、トラクタ旋回時の泥の移動量が、未耕の場合に比較して小さくなり、結果として、旋回時の畦畔側への泥の移動量が少なくなる。

具体的な作業手順は以下のとおり。

- ① まず、ほ場の外周（枕地部分）2工程分の代かきを行う。
- ② 外周の代かきが済んだら、内側の代かきを1畦置き耕で行って仕上げる。



- ①～④……………外週を2工程代かきする。
- ⑤～⑪……………内側を1畦置き耕で代かきする。
- ⑫……………枕地を仕上げる

注) 外周の2工程分の幅はトラクタの旋回幅以上とする必要であり、場合によっては3工程分としても良い。

エ 代かき回数

代かき作業に当たっては、荒代かきと植代かきを各1回ずつ行うのが基本である。ただし、均平度合いが不十分な場合には、植代かきを縦横2回掛けとする。

オ 植代かきの時期

- (ア) 植え代かきは、荒代かき後に雑草の発生が見られた段階で行うと、抑草効果が高い。
- (イ) 植代かきと移植時期の間隔が開くと、雑草の出芽が始まったり、移植した苗の姿勢が悪くなったり、浮き苗が発生するとともに、田植作業の作業能率も低下する。
- (ウ) 植代かき作業は移植の5日前までに済ませておくが、遅くとも3日前までには完了させておく。

カ 代かき精度

均平度は、ほ場内高低差5 cm以内を目標とする。

キ 麦ワラ等の埋め込み

麦ワラは水面上に浮きやすく、これらが浮遊して隅部に集積すると、田植え作業に支障をきたす。そこで、麦ワラの埋没率を高めるためには、以下の作業方法を採用する。

- (ア) コンバイン収穫時には、ワラの切断長を「最短」にする。
- (イ) 耕起・整地時には、ロータリの耕深を通常より深めに設定する(12~13cm)。
- (ウ) 代かき時の水深は「ひたひた水(2~3cm)」とする。
- (エ) 作業機としては、埋没性に優れた代かきハロー(パディハロー、ドライブハロー)を使用する。
- (オ) 代かき作業中に、麦ワラの埋没率が低下してきた場合には、トラクタの作業速度・PTO回転速度を下げる。
- (カ) 田植え作業前には、一度「走り水」をしておく。

ク 代かき水の処理

代かき水には土・肥料等の成分が溶出しており、この濁水をほ場外に排水すれば水質汚染につながるので絶対に排水しない。この対応としては以下のとおり。

- (ア) 基肥散布は整地耕と同時にやって肥料成分を土壌吸着させ、2日目以降に灌水し、代かきを行う。これにより灌水量が過剰になった場合の肥料流亡を低減できる。
- (イ) 側条施肥機付き田植機を利用して、田植作業と同時に施肥を行う。この機械を利用することで以下のメリットがある。
 - ① 落水の可能性のある田植時期以前の施肥量を最小限にする。
 - ② 土中施肥により肥料の流亡を防ぐ。
 - ③ 稲体への肥料成分の吸収率が高いことから20%程度の減肥につながる。
- (ウ) 田植え前日の田面水量調整を最小限に押さえるために、代かきハロー(パディハロー、ドライブハロー等)を利用した「ひたひた水での代かき」を励行する。

3 田植え

(1) 植え付け基準

ア m²当たり株数

m²当たり株数は20本/m² (70本/3.3m²) を基準とする。なお、栽植密度が変動すれば、密植による過繁茂または粗植による収量低下等の弊害につながる。

イ 1株植え付け本数

1株植え付け本数は3本を目安とする。植え付け本数が多いと過繁茂となり、細莖化による倒伏や品質低下につながる。

表95 1株苗数と生育及び収量 (1984 新潟農試)

1株苗数 (本)	最高莖数 (本/m ²)	登熟歩合 (%)	千粒重 (g)	精玄米重 (kg/10a)	倒伏程度
2	503	82.6	22.0	569	3.5
4	595	78.4	22.2	584	4.0
6	761	75.5	22.3	567	4.3

ウ 植え付け深さ

植え付け深さは2～3cmを基準とする。深植えにすると下位分けつの発生が抑制されて初期生育が劣る。逆に浅植えにすると浮苗や除草剤の薬害の原因となる。

(2) 田植機での調整

田植機での調節箇所は以下の3項目である。なお、ほ場での作業開始時には必ず、5m程度の試験植えを行って各項目の微調整を行う。

ア m²当たり植え付け株数の設定

稚苗移植用の田植機では、m²当たり植え付け株数は、「植付株間設定レバー」によって決定する。なお、ほ場での試験植えの際には、田植機で設定した「植え付け株数」に対応した株間 (cm) になっているかどうかを確認する。

なお、株間が16cmであれば、m²当たり植え付け株数は20～21株/m²となる。

株 間 (cm)	22	18	16	14
坪当たり植え付け株数 (株/3.3m ²)	50	60	70	80
m ² 当たり植え付け株数 (株/m ²)	15	18	21	24

イ 1株植え付け本数の設定

(ア) 1株植え付け本数は、1) 1箱当たり播種量、2) 田植機の横送り回数、3) 田植機の縦かき取り量によって決定される。

つまり、田植機では、1株植え付け本数が爪でかき取る苗ブロックの大きさによって決定され、このブロックの大きさは（横送り量）×（縦かき取り量）である。実際には、横送り量は稚苗用に固定されているので、1株植え付け本数は縦かき取り量によってのみ決定される。

- (イ) 現在、市販されている稚苗移植用田植機についてみると、縦かき取り量は8～18mmの範囲で約1mm毎にレバーでの調節が可能である。
- (ウ) 1株3本植えのためには、横送り回数を稚苗用（表示：稚苗、26回、11mm）に固定し、縦かき取り量調節レバーを最小～標準位置の間で調整する。

区分	苗横送り回数 (横送り調整量)	縦かき取り量	植付株数	備考
乳苗対応	30回 (9.3mm)	8～18mm	50～80 株/3.3㎡	乳苗兼用田植機 横送り回数は3段階 (乳苗、稚苗、中苗)
稚苗対応	26回 (10.8mm)	8～18mm	50～80 株/3.3㎡	通常の稚苗用田植機 横送り回数は2段階 (稚苗、中苗)
中苗対応	20回 (14.0mm)	8～18mm	50～80 株/3.3㎡	

ウ 植え付け深さの設定

植え付け深さは、概ね0.5～5.0cmの範囲内でレバーでの調節が可能である。

よって、通常、2～3cmの深度になるように、最初に試験植えをした時に、植え付け深さ調節レバーで調整する。

(3) 田植機利用上の留意事項

ア 植付部の点検項目

植付部は、精密な可動部が連携し合って「植え付け動作」を行っており、これらが狂ってくると適正な植え付け状態が確保できない。

そこで、各可動部への注油はもちろんのことであるが、さらに下記の項目についても十分点検をしておく必要がある。

(ア) 植付爪の変形・磨耗

① 不良状態

植付爪が変形・磨耗している場合は、苗の植え付け姿勢が乱れ、転び苗・欠株の発生につながる。

② 対応

爪（分離針）の交換、爪と植込みフォークのすき間調整(0.1～1.0mm)




図80 植付爪とフォークのすき間調整

(イ) 苗取り口と植付爪のすき間

① 不良状態

正常状態のすき間は1.5mmであるが、これに過不足が発生すると、1株植え付け本数が変化したり、かぎ取った時の苗の切り口が乱れて「苗の友ずれ」を起こしたり、あるいは「口と爪の干渉」によってお互いに損耗を早める。

② 対応

植付爪と取り出し口の変形・磨耗を点検するとともに、すき間が適正值(1.5mm)になるように分解修正する。




図81 苗取り口と植付爪のすき間調整

(ウ) 植え込みフォークの押し出し

① 不良状態

フォークは、爪の軌跡に合わせてタイミング良く押し出され復元することで、苗を土中に植え付ける。この押し出し→復元の動作が円滑に行われないと、苗取りミス・植え付けミスにつながり欠株が発生する。

② 対応

フォークの押し出し量は20mm程度であり、円滑に復元できない時は、フォークの変形及び油切れが考えられる。そこで、分解洗浄し、場合によっては部品交換する。




図82 植え込みフォーク

(エ) 苗の縦送りローラのタイミング及び回転状態

① 不良状態

ローラのタイミングが狂っていたり、回転ムラがあると、欠株の発生原因となる。

② 対応

ア) タイミング調整の方法は、植え付け爪がマット苗の最横端の一かきを取り終わり、下死点に向かって移行し始めた時点で縦送りローラが動き始めるように、カムのかみ合い位置を合わせる。

イ) ローラや駆動部に付着している泥や古油を洗浄し、注油しておく。




図83 縦送りローラ

イ 作業開始時の苗取り位置

苗載せ台に苗をセットする前には、必ず、レール上の苗取り口の位置（植え付け爪の位置）が苗載せ台の「最横端」に来るように「カラうち」して移動させておく。

ウ 株間の確認

田植機側の株間調節レバーで m^2 当たり植え付け株数を設定しても、走行中のタイヤスリップにより設定株間が縮むことがある。この時、エンジン回転が規定どおりであるならば、所定の株間（ $16cm=20株/m^2$ ）になるように株間調節レバーを調整する。

エ 条間の確認

条間 $30cm$ を確保するためには、走行マーカーに機体の中心（センターマーカー）を合わせて運転する操作技術が必要である。

4 溝切り

(1) 溝切り作業の必要性

- ア 中干しの実効性の向上
- イ 間断灌水等水管理の迅速化・効率化
- ウ 大区画ほ場（区画面積50アール以上）での用排水路機能の整備
- エ ほ場に鋤き込まれた稲ワラ等の有機物から発生する有毒ガスの除去。
- オ 土中への酸素供給による根張り促進

(2) 溝切りの効果

(1986 山形農試)

条 件	落水6日目の地耐力 (SR II kg)	3相分布(%)			稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/m ²)	収 量 (kg/10a)
		気相	固相	液相				
無作溝	2.1	14.0	19.0	67.0	80	17.9	486	544
5mおき作溝	3.8	12.0	27.6	60.4	78	17.4	523	566
2mおき作溝	4.5	15.0	28.4	56.6	77	16.9	547	587

(3) 作溝作業の実際

① 溝の間隔……………2.5m程度

機 械 区 分	乗用管理機	歩行型溝切り機
作溝連数(連)	2連	1連
実際の作業間隔	5.0m	2.5m

- ② 溝の深さ……………10cm
- ③ 作溝時期……………水稻の草丈が30cm程度の時期。中干し開始時
- ④ 田面水の状態…前日までに落水しておく。水量が多いと溝の崩落につながり、少なすぎると泥の持ち上がりにつながる。
- ⑤ その他……………溝の末端は必ず排水口に直結させる。

(4) 溝切り用機械による作業方法

ア 歩行型溝切り機

2サイクルエンジンにより車輪を駆動させ、1条ずつ溝切りする機械である。この機械は安価な反面、作業者にとっては重労働であり、稼働面積も小さくなる。

また、作溝深が土壌硬度によって左右され、深度がばらついたり、溝整形が不十分になって、溝切り作業の目的が達成できないことがある。

イ 乗用管理機+作溝機

(ア) 乗用管理機とは、4サイクルガソリンエンジンを搭載し、作業者が乗車して、各種の作業機を装着することにより、水稻・畑作の中間管理作業を行う機械であり、近年、作業の高能率化及び軽作業化の観点から非常に注目されている機械である。

(イ) 作業能率

乗用管理機による溝切り作業の能率は、歩行型溝切り機の2倍以上である。

(ウ) 整形した溝の形状

① 乗用管理機では、車輪轍(トレッド120cm)を作溝整形する方法で、下図の形状の溝を整形することができる。

② 整形後の溝は、下表のとおり形状(幅、深さ)の変化は少なく、溝機能を維持できている。




図84 溝の整形形状

表96 整形溝の形状の変化 (1996 富山農技センター)

項目	作溝前	作溝直後	41日後	収穫後
幅(cm)	0.0	22.0	26.8	17.0
深さ(cm)	0.0	7.3	9.4	11.0
盛土部(cm)	0.0	1.3	2.0	2.5
溝表面～耕盤(cm)	17.8	11.8	10.3	—

5 防除

(1) 防除作業機の種類

機 械 名	動力散布機 (多口ホース)	動力噴霧機 (畦畔ノズル)	トラクタ搭載型 動力散布機	無人ヘリ	乗用管理機
使 用 薬 剤	粉剤・粒剤	液剤	粉剤	液剤	液剤
作 業 人 員(人) (補給要員を含まず)	2	4	5	3	1
作 業 幅(m)	30	12~15	100	5~7.5	10

(2) 動力散布機

ア 概 要

動力散布機は、散粉機として粉剤散布に、散粒機として粒剤農薬・除草剤・肥料散布に兼用利用できる。

散粉機として用いる場合には、粉剤用多口噴頭や多口ホース噴頭（例 カーベット噴頭、ナイアガラ噴頭）を装着し、散粒機として用いる場合には直管噴頭や粒剤用多口ホース噴頭を装着して用いる。

表97 噴頭の種類例

区 分		散布幅	作業人員	備 考
粉 剤 用	多口ホース噴頭	60mまで	2人	例としてはカーベット噴頭、ナイアガラ噴頭
	多 口 噴 頭	3~7m	1人	株元への吹き込み散布専用
	T型多口噴頭	5m	1人	株元への吹き込み散布専用
粒 剤 用	多口ホース噴頭	40mまで	2人	粒剤をホース内の衝壁板で吹き落とす
	直 管 噴 頭	15mまで	1人	畦畔からの粒剤散布専用

イ 散布作業上の留意事項

散布作業に当たっては、対象病害虫を明確にした上で農薬剤の種類を決定し、適期に、適量散布することが原則である。

散布作業の期間幅は、対象病害虫によって異なるが、適期間に作業を行う。一応の目安は、最適期を挟んだ5日程度で作業を計画する。

また、紋枯病やトビイロウンカ等の防除に当たっては、水稻の株元及び葉鞘まで薬剤を到達させる必要があり、このための機械器具の選定及び作業方法も併せて検討しておく。

(ア) 作業速度の決定

粉剤用多口ホース噴頭の場合、作業速度は下記式により決定する。

$$V = \frac{10 \times Q}{L \times Y}$$

V：作業速度(km/時間)
Q：毎時吐出量(kg/時間)
L：ホースの散布幅(m)
Y：ha当たり散布量(kg/ha)

《作業速度算出例》

$$V = \frac{10 \times 5 \text{ kg/分} \times 60}{30 \text{ m} \times 30 \text{ kg/ha}} = 3.3 \text{ km/時間} = 0.9 \text{ m/秒}$$

毎分吐出量：5 kg/分
ホース散布幅(m)：30 m
ha当たり散布量：30 kg/ha

(イ) 作業時間帯

作業時間帯は、朝・夕方風の少ない時間帯を選ぶ。

(ウ) 作業の進行方向

散布時の風向きを確認し、なるべく風下側から作業を開始する。

(エ) 薬剤の到達性向上を目的とした作業方法

① 多口ホース噴頭の長さ

ア) 多口ホース噴頭では、そのホース長さにおいて全面均等散布が得られる設計になっているので、ほ場の長さに合わせてホース長さを選定する。

イ) 散布時には、ホースを伸ばした状態で散布するのが最も到達性が高い。

実際の作業方法としては、畦畔の両端で互いに斜め方向に並んでホースの長さ一杯を使用する。

ウ) ホースがほ場よりも長い時はホースを切ることとなるが、この時は散布機側のホースを切り詰める。

エ) 動力散布機の能力(馬力)に応じたホース長を選択する。

② 噴頭の種類

水稻の株元・葉鞘まで薬剤を積極的に到達させる必要がある場合には、一人作業で散布する多口噴頭又はT型多口噴頭を利用する。この場合、作業幅は3～7 mと小さくなる。

③ スロットルレバー調整

スロットルレバーは常時全開にしておく。エンジン回転数が不足すると薬剤の到達性が低下する。

④ 調量シャッタ開度調整

ア) 散布中のホースの状態が、ほぼ水平、若しくは中央部が上がり気味の状態を維持するように、シャッタ開度を調節する。

イ) 中央部が垂れ下がり気味になる状態は、シャッタ開度が大きすぎるか、若しくはホース内に粉剤が詰まっていることが考えられる。

⑤ ホース管内の薬剤搬送の促進

薬剤はホース末端側に溜まる傾向があるので、ホース保持者はホースを上下に叩いて薬剤の搬送を促しながら散布する。

⑥ 噴頭の高さ

1) 粉剤散布の場合は、水稻の草冠上ぎりぎりの位置にする。

2) 粒剤散布の場合は、水稻の草冠上30cmの位置にする。

ウ 1kg粒剤（農薬・除草剤）散布における動力散布機の調整方法

動力散布機で1kg剤（農薬、除草剤）を散布する場合、1kg剤は3kg剤に比較して到達距離が長く、散布面積が広がる。

また、散布する剤の種類（1kg粒剤、3kg粉剤）により調量装置（シャッタ）を調節する必要もあり、この調節を怠ると適量散布ができない。

調量装置の代表例としては、「ダブルリップシールド弁」及び「セレクトシャッタ方式」がある。

ア) ダブルリップシールド弁の調節方法

この方式では、2枚のシャッタで薬剤を調量して3kg粉剤を散布し、1kg粒剤を散布する場合には、2枚のシャッタのかみ合いギヤを外して一方のシャッタのみ使用するとともに、シャッタアーム（中間ロッド）の位置を変更する。




図85 ダブルリップシールド弁の調節方法

(イ) セレクトシャッター方式の調節方法

この方式では、調量アームに連結しているメータリング（シャッター）ロッドの取り付け位置を変更することで、3 kg粉剤・1 kg粒剤散布を選択できる。




図86 セレクトシャッター方式の調節方法

(3) 動力噴霧機

ア 概要

動力噴霧機は、粉剤よりも安価な液剤を散布する。噴頭には「畦畔ノズル」を使用しており、これには2～4個のノズル（長距離用・中距離用・近距離用）が付いており、畦畔上から12～15mの幅で散布できる。

イ 使用上の留意事項

(ア) 作業速度の決定

作業速度は下記式により決定する。

$$V = \frac{10 \times Q}{L \times Y}$$

- V：作業速度(km/時間)
- Q：毎時吐出量(ℓ/時間)
- L：ホースの散布幅(m)
- Y：ha当たり散布量(ℓ/ha)

《作業速度算出例》

$$V = \frac{10 \times 29 \text{ ℓ/分} \times 0.8 \times 60}{15 \text{ m} \times 1000 \text{ ℓ/ha}} = 3.3 \text{ km/時間} = 0.9 \text{ m/秒}$$

- 毎分吐出量：29 ℓ/分
- ホース散布幅(m)：15 m
- ha当たり散布量：1000 ℓ/ha

(イ) 散布ムラ防止対策

畦畔ノズルの高さは、噴霧されている薬液が水稻の草冠上50～80cmのところで散布幅一杯に広がって散布されるように、ノズルの仰角を維持する。

この時、ノズルの仰角が下がると散布ムラにつながるので注意する。

(ウ) ラジコン搭載タイプ

最近の動力噴霧機では、ラジコン搭載タイプが普及している。ラジコンチャンネル数は1～5種類あり、制御できる機能の例としては以下のとおりである。

1 チャンネル……ホース巻き取り

2 チャンネル……ホース巻き取り、ホース送り出し

3 チャンネル……エンジン停止、エンジン始動、ホース巻き取り

4 チャンネル……エンジン停止、エンジン始動、ホース巻き取り、ホース送り出し

5 チャンネル……エンジン停止、エンジン始動、低速、高速、ホース巻き取り

(エ) 給水車との連携

動力噴霧機の毎分吐出量が23ℓ/分、タンク容量が500ℓであれば、20分以内で薬液の補給が必要となる。

よって、作業能率に応じた給水車（給水ポンプ含む）及び薬液混合槽を適正に配置しておく。

6 無人ヘリの利用

(1) 無人ヘリの種類

無人ヘリは、正式名称を「産業用無人ヘリコプター」といい、総重量100kg未満の遠隔誘導式小型回転翼機であり、空中から農薬・除草剤・種子等を散布するものであり、主に防除作業用として利用されている。

なお、農業生産用途に資する無人ヘリの運用要領は、農林水産省の指導により、社団法人農林水産航空協会が定めている。

現在、農業生産用として市販されている機体は以下のとおりである。

区分	製 造 メーカー	エンジン 馬 力 (PS)	防除作業機能				
			薬液の 吐出方式	薬剤積載量 (kg)	作業幅 (m)	作業速度 (km/時)	作業能率 (参考値) (時/ha)
①	クボタ	18	アドマイザー	11	5.0	10~20	0.48
②	ヤマハ	12	アドマイザー	10	5.0	10~20	0.48
③	ヤマハ	21	アドマイザー	24	7.5	10~20	0.32
④	ヤンマー	20	アドマイザー	20	7.5	10~20	0.32

(2) 防除作業実施上の留意事項

無人ヘリによる農薬散布については、8倍程度の非常に高濃度な農薬を霧状散布することから、薬液の漂流飛散・防除効果の確保等の観点から、オペレーターは下記事項を遵守した上で作業を行う。

ア 安全使用上のチェック項目

作業開始前には、「安全チェック票」で農作業安全の確認を行う。

イ 防除作業時期

農薬散布時期は、地域の稲作指導機関で定める病害虫防除適期であり、概ね5日間である。

ウ 作業時間帯

作業時間帯は、気流の安定した時間帯（概ね6～9時、17～19時）とする。

エ 作業高度

作業高度は、作物上3～4mとする。これ以上高い場合は、農薬飛散や薬剤到達性の低下がある。

オ 作業速度

作業速度は、15～20km/時間とする。

カ 作業可能な気象条件

- (ア) 地上1.5mの位置における風速が3 m/秒を超える時は作業はできない。
- (イ) 降雨時及び霧の発生時には作業はできない。

キ 作業経路

- (ア) 散布作業は、障害物（法面・電柱等）がある畦畔側から開始し、徐々に障害物から離れるように作業を進める。こうすることで、障害物付近の散布ムラを少なくすることができる。
- (イ) ほ場の四周は散布ムラが発生しやすいことを念頭におき、ほ場の最外側分の作業行程では特に入念に散布する。

ク 散布薬剤

使用する薬剤は、「農業用無人ヘリコプター登録農薬」として登録されている殺菌剤・殺虫剤・殺虫殺菌剤・除草剤より選択する。

ケ 希釈倍率・散布量

農薬の希釈に当たっては、必ず所定の希釈倍率を厳守する。散布作業の薬液ロスを見込む余地、所定の希釈倍率以下に薄めて散布すると、重複散布等やムラ散布の原因となり防除効果が低下するので注意する。

また、薬剤の混合散布を行う場合には、希釈順序に注意する。

農薬区分	希釈倍率	ha当たり散布量
殺菌剤	4～8倍	8～10 $\frac{1}{2}$ ℓ
殺虫剤	5～8倍	8 $\frac{1}{2}$ ℓ
殺虫殺菌剤	4～8倍	8 $\frac{1}{2}$ ℓ
除草剤	原液	5 $\frac{1}{2}$ ℓ

コ 組作業人員

実際の作業では、組作業人員は無人ヘリ1機につき最低3名（操縦員1名、合図マン2名）が必要であり、このうちヘリ操作ができる有資格者が2名いることが望ましい。

(3) 無人ヘリ防除体制の整備

ア 防除組織

防除組織としては、下表事例にもあるように、ヘリ1機につき有資格オペレータ2名及び補助員2名でチーム編成しておくとともに、予備チームを必ず編成しておく。

表98 ヘリ防除組織の事例

地域名	愛媛県宇和町	群馬県玉村町	岐阜県関市
所有ヘリ機数	3機	6機	3機
オペレーター(有資格者)人数	6名	16名	18名
チーム数	4チーム	8チーム	6チーム
防除実績	936ha	585ha	834ha

イ オペレーターの技能向上

オペレーターには、単位面積当たりの規定散布量を確実にムラなく散布できる技能が最も強く求められる。このため、下記技能の向上に努める。

(ア) 機体構造・特性への精通

(イ) 機体操作技術の向上

絶えず、高度・速度を一定に維持できるとともに、離着陸・旋回動作の円滑性を高める。

(ウ) 風向きへの対応

機体を風向きに対して直角方向に飛行させるとともに、風下から風上に向けて飛行させる。

(エ) ほ場毎の作業行程数の判断

単位面積当たりの規定薬液量を確実に散布するためには、作業開始前に「作業行程数の目安」を立て、予定した作業行程数で確実に散布作業を終えることができる技能の確保に努める。

※作業行程数＝ほ場の枕地長さ÷作業幅で求められるが、これを達観で判断する。

ウ オペレーターの認定

(ア) 実際に無人ヘリコプターを操作するオペレーターは、操作する機種毎に「産業用無人ヘリコプターオペレーター技能認定証」を交付されていなければならない。

(イ) オペレーター養成は計画的に行う。

エ 機体の定期点検整備

無人ヘリコプターは、(社)農林水産航空協会が指定する機関で定期点検整備を受ける。

7 中間管理作業の乗用化

(1) 乗用タイプの中間管理作業機械の種類

乗用タイプの中間管理作業機械には稲作用・畑作用・兼用の3タイプがあり、作業の省人数化・軽作業化・乗用化の観点から近年注目されつつある。代表的な機種は以下の3機種である。

機種区分	エンジン 馬力 (PS)	車輪 輪距 (cm)	最低 地上高 (cm)	グランド PTO軸	作業機装着の可否					
					稲作作業				畑作作業	
					田植	防除	施肥	作溝	中耕	防除
乗用管理機 (稲作・畑作兼用)	14.5	120~142	65・70	有・無	×	○	○	○	○	○
乗用管理機 (稲作専用)	14.5	120	70	有・無	×	○	○	○	×	○
ピークル (稲作専用)	12.3	120	50	有	○	○	○	○	×	○

(2) 乗用管理機の特徴

ア 本機

(ア) 操作人員

水田内での乗用作業が1人のオペレーターのみでできる。

(イ) 最低地上高

車体の最低地上高が70cmと高いために、水稻を押し倒すことなく、各種作業ができる。

(ウ) 操舵機能

① 乗用管理機では、FWS（前輪操舵）・RWS（後輪操舵）・4WS（4輪操舵）を装備している。

ただし、水田用栽培管理ピークルにはこの機能は装備されていない。

② 4WS機能を活用すれば、前輪と後輪が同一軌跡上を通過することができるので水稻の踏みつけ損傷を最小限に抑えることができる。また、RWS機能を活用すれば、後進時の操舵がスムーズであり、泥の持ち上がりが少ない。

(エ) 輪距（トレッド）の調整

① 前輪と後輪の輪距（トレッド）が同一で、輪距の変更（調節範囲：120～142cm）ができることから、水稻条間・畦幅に合わせて水稻と転作物（大豆、麦、野菜）との汎用利用が可能である。

② 利用に当たっては、水稻の条間隔・畦幅にトレッドを整合させる必要がある。

区分	植え付け様式	トレッド	備考
水稻	6条	120cm（4条またぎ）	本機の走行に最も整合するのは、6条田植機である。
転作物	畦すそ幅 120～140cm	畦すそ幅に合わせる	トレッドの調整は、ハブの取り付け位置・車輪の表裏の組み合わせで調整する。

(オ) 水稻の踏みつけ損傷等

水稻の踏みつけ損傷率は0.8%±0.3%であり、生育・収量上の問題はない。

(カ) 水田内の走行性

乗用管理機体系で中間管理作業を行うに当たっては、同一走行路を4～5回通ることとなる。この時、水田の耕盤が形成されているほ場では、機体沈下による走行不能や漏水等の問題は発生しない。

しかし、耕盤が形成されていないほ場や泥炭土壌・重粘質土壌・グライ土壌のほ場では、走行回数を重ねるに従い、機体沈下による走行不能が発生することがあり、ほ場の選定には注意する。

イ 作業機

(ア) 種類

各種の作業機（田植、防除、作溝、肥料・除草剤散布、野菜移植、大豆播種、中耕、土壌消毒等）の利用が可能であり、機種毎の互換性も高い。

(イ) 防除機

① 乗用管理機で利用できる防除機（ブームスプレヤ）は走行速度に連動して薬剤散布量を加減することができ、高精度な散布作業が可能である。これは、本機側にグランドPTO軸が装備されているためである。

しかし、機種によっては、このグランドPTO軸が装備されておらず、速度連動方式の防除機が装備できないこともあるので、機種選定に当たっては注意が必要である。

② 速度連動方式により散布できる農薬（液剤）は、次表のとおり、「高濃度少量散布剤」として別途登録されている。

③ 上記薬剤は少量散布剤であることから、従来の畦畔ノズルを利用した液剤防除体系での散布量(10ℓ/10アール)に比較して、1/4の薬液量(2.5ℓ/10アール)で済む。さらに、液剤は粉剤よりも単価が安いメリットがある。

- ④ 薬剤散布はブームノズルによって行われ、ブーム長は10m、タンク容量は400ℓ、薬液散布量は25ℓ/10アールであることから、無補給で1.5ha程度の連続作業が可能である。

表99 高濃度少量散布剤登録農薬一覧表

平成9年9月30日現在

農薬名(商品名)	適用倍率	10アール当たり使用量	適用病害虫
アブロード水和剤	300	25ℓ	ツマグロヨコバイ幼虫・ウンカ幼虫
モンカットフロアブル	300	25ℓ	紋枯病
モンセレンフロアブル	300	25ℓ	紋枯病
カスラババリダゾル	300	25ℓ	いもち病、紋枯病
カスラバサイドゾル	300	25ℓ	いもち病
モンガードゾル	300	25ℓ	紋枯病
バリダシン液剤5	300	25ℓ	紋枯病
トレボンEW	300	25ℓ	ツマグロヨコバイ、ウンカ
トレボン乳剤	300	25ℓ	ツマグロ、ウンカ、イネミズ、イネドロ
ヒノトレボン乳剤	300	25ℓ	いもち病、ツマグロ、ウンカ
ラブサイドトレボンフロアブル	300	25ℓ	いもち病、ヒメトビウンカ
ビームエイトトレボンゾル	300	25ℓ	いもち病、ウンカ、ツマグロ
ビームエイトトレボンゾル	180	25ℓ	いもち病、ウンカ
ビームエイトトレボンゾル	120	25ℓ	カメムシ
ラブサイドモンガードトレボンフロアブル	300	25ℓ	いもち病、紋枯病、ヒメトビウンカ
カスラブトレボンゾル	300	25ℓ	いもち病、ウンカ、ツマグロ、カメムシ
エルサン乳剤	300	25ℓ	カメムシ、ニカメイチュウ
バシタックゾル	300	25ℓ	紋枯病
モンカットラブサイド20フロアブル	300	25ℓ	いもち病、紋枯病
ビームゾル	300	25ℓ	いもち病
ラブサイドフロアブル	300	25ℓ	いもち病
スミチオン乳剤	300	25ℓ	カメムシ、ニカメイチュウ
カスラバサイドスミ水和剤	300	25ℓ	いもち病、カメムシ、ウンカ

(ウ) 粒状物散布機

① 機能

当機では、粒状物(化成肥料、除草剤等)をブーム噴口(散布幅7.5m)またはパイプダスター噴口(散布幅15m)を利用して散布する。適応散布量は1~60kg/10アールであり、タンク容量は120~180ℓである。水稻穂肥であれば1ha以上の連続散布が可能である。

8 コンバイン収穫

(1) 品質維持のための一般的事項

ア 適期収穫の励行

- ① 青味籾率……………10～15%
- ② 刈取時籾水分……………22～23%
- ③ 乾燥開始……………コンバイン収穫後4時間以内に乾燥する。

(2) コンバイン収穫作業上の留意事項

ア 刈取適期の判定

- (ア) 良質米生産のためには、刈遅れを防止し、収穫適期内にコンバイン収穫することが重要である。
- (イ) 適期判定は、農林業情報システムの適期判定システムによる時期を目安とする。
- (ウ) ほ場での判定は、青味籾率（通常10～15%、ヒノヒカリのみ10～20%）によることとし、穂軸色による判定は行わない。

イ 収穫作業の計画化

刈遅れは、穂発芽や立毛胴割れを発生させる危険があり、さらに、光沢を悪くし、品質を低下させる。

このため、収穫に際しては、収穫能力、労働力等を配慮し、適期内に刈り取りが終わるように計画を立てておく必要がある。実際には、同一品種、熟期差の少ない品種の作付け面積が多く、収穫能力とのバランスがとれず刈遅れの懸念がある。この場合は適期よりやや早めに刈り始め、適期内で全面積の収穫が終わるように努める。

特に、ライスセンター及びカントリーエレベーターの受益範囲における刈取計画の立案に当たっては、施設能力を考慮した収穫作業の組織化を推進する必要がある。

収穫作業の組織化を検討する上での要因は以下のとおりである。

(ア) コンバインの作業能率（例）

コンバインの作業幅(条数)	2 条	3 条	4 条	5 条	6 条
コンバインほ場作業量(ha/時)	0.09	0.16	0.21	0.33	0.40

(イ) 刈取時間帯

最適な刈取時間帯は露のない11時～15時であるが、実際には10時～16時までの時間帯延長は可能である。これは一応の目安であり、前夜の気象状態（風、雨）により左右されることもある。

(ウ) 収穫期間の作業可能日数率

時 期	9 月	10 月
作業可能日数率(%)	67	84

(エ) コンバインの作業可能面積の算出方法

$$A d = \frac{D \cdot H \cdot K}{C}$$

— A d : 作業可能面積 (ha)
— D : 品種特性・作業可能日数率からみた作業期間(日)
— H : 1日の作業時間 (時/日)
— K : 実作業率 (0.60～0.75)
— C : コンバインの作業能率 (時/ha)

(オ) オペレータ人数

コンバインの組作業人員は3名（コンバイン操作者、補助者(交代要員)、運搬車運転者）が標準である。

(カ) 運搬車輛及び糶運搬コンテナの確保

「(4) 糶の運搬」の項を参照する。

ウ 通常水分（25%未満）でのコンバイン収穫作業について

(ア) ほ場の状態

田面の硬さは、足の沈み（片足のかかるとに体重をかけた時）が6 cmまでのぬかるみであれば、コンバイン走行は可能である。しかし、ぬかるんだ圃場ではコンバインの沈下に注意し、一度通ったクローラ跡はできるだけ通らないような工夫が必要である。

(イ) 回転数の調節

こき胴の回転速度が速すぎると穀粒の損傷や3番口への飛散が多くなる。逆に遅すぎると選別を悪くし、詰まりや能率低下をきたす。

作業に当たっては、スロットルレバーを操作して、定格回転数で作業を行う。

(ウ) 作業速度

作業速度の選択は、刈り始めは低速とし、徐々に作業速度を上げていき、エンジン音・こき胴内の穀粒の流れ、損傷穀粒の発生程度、3番口での穀粒の飛散程度を考慮しつつ最適な作業速度を選択する。また、脱穀負荷をセンサーで感知し

パネル表示する機種についてはこの表示動向に注意しつつ作業を進める。

(五) 収穫籾の状態

収穫籾内にワラくずや枝梗付き籾が多いと、乾燥機内の籾の循環不良を招く。よって、これらが多いときは以下の箇所の点検調整を行う。

- ① エンジン回転（スロットルレバー）
- ② チャフシーブの角度調整
- ③ 送塵調節板の角度
- ④ クリンプ網（受網）の詰まり・損傷
- ⑤ 脱穀部のこぎ刃・ワラ切刃の磨耗・折損

エ 高水分水稻（25%以上）でのコンバイン収穫作業について

(ア) コンバイン作業上の留意事項

一般に、高水分穀粒をコンバイン収穫しようとする場合には、こぎ室内循環中に発生する穀粒損傷及びこぎ室・スクリーコンベヤ等での「詰まり」による作業能率の低下が懸念されるので、一般的には高水分穀粒の収穫は行わない。

(イ) やむを得ず、高水分穀粒をコンバイン収穫しなければならない場合の留意事項。

- ① 作業に当たっては、刈り始めは最低速とし、徐々に作業速度を上げていく。しかし、作業中に、こぎ胴回転速度が低下したり、エンジンが異常音を出してきた場合には、走行速度を下げたり、実際の刈取幅を狭くするなどの対応をとる。

この場合、こぎ胴内の穀粒が流れる音に細心の注意を払い、「詰まる音」がしたり、回転音が異常をきたしてきた場合は、直ちに走行速度を下げ「穀粒のスムーズな流れ」を回復させる。ここで無理をして作業を続行すると「大規模な詰まり」・「ベルト切断」等につながる危険があり、注意を要する。

- ② 揺動部での選別不良や2番口での詰まりが多く発生する場合には、以下の調節を取扱説明書に従って実行する。

- ア) チャフシーブの角度調節
- イ) ファン（吸引・送風）の調節
- ウ) 送塵弁の調節

- ③ 稲わら・穀粒の「詰まり」の排除作業に当たっては、必ずエンジンを停止して行う。

オ 倒伏稲のコンバイン収穫に係る留意事項

倒伏した水稻は収量・品質の低下を来し、さらに、コンバイン作業精度も低下させる。よって、倒伏させない稲づくりが必要となる。




図87 水稻の立毛角度と自脱型コンバインの作業精度

- (ア) 倒伏用デバイダがある場合には、これを装着する。
- (イ) ほ場内で倒伏部分にさしかかったら、作業速度を下げ、引き起こしラグが確実に稲株を揃い上げるように刈取部を下げる。この場合、刈刃の田面へのささり込みに注意する。
- (ウ) 倒伏株の刈取りは「追い刈り」で行う。また、追い刈りができない場合は、コンバインの進行方向に対して稲株が左側に倒伏している位置関係を保ちつつ刈り進める。
- (エ) コンバインの揺動選別部の調整及び送塵量調整を「倒伏対応」に切り替える。
- (オ) 作業中にわら詰まりが発生したときは、必ずエンジンを止めて、これを除去する。
- (カ) 倒伏株の刈取は立毛状態の株よりも作業能率がかなり低下する。このことを考慮して収穫作業・乾燥作業の計画を立てる。

カ 異種穀粒の混入防止

穀粒残留量は2条刈コンバインで0.5~1.0kg、4条刈コンバインで1.0~2.0kgであり、残留部位はコンバインの機内全域に及ぶが、特にスクリーコンベアの下部で顕著である。このため、品種変更時の清掃は入念に行うとともに、初期の処理籾は別扱いとすることが望ましい。

(3) 収穫後の取り扱い

ア 生粳の処理

コンバイン収穫した高水分粳は袋詰めで長時間放置すると、「ヤケ米」（班紋米、腐敗米）になる。特に気温の高いときに収穫した粳の腐敗は早く、粳水分25%・粳温度25℃では5時間くらいで変質がみられる。

一方、粳水分が18%以下では、粳の温度が常温付近であれば、かなり長時間の貯留ができる。しかし、高水分のものでは、たとえ常温付近でも、微生物によって玄米表面に汚染が生ずる場合が多く、品質が劣化する。

この品質劣化の限界貯留時間は、大量堆積した場合と少量の時では異なり、大量に堆積すれば限界貯留時間は速まる。したがって、コンバイン収穫による高水分粳は、収穫後4時間以内に乾燥機に張り込んで通風乾燥を開始するか、または張り込みができない場合でも通風コンテナによる通風貯留を開始する。

イ 褐変粳の多い稲の処理

褐変粳からは、着色米が発生する割合が極めて高い。出穂期の風や雨または塩害、登熟期の病虫害などで褐変粳が多く発生した場合は、刈取から乾燥調製に至る過程を別扱いとし、良い米に混入して全体の品質評価が下がる事態を避ける。

(4) 粳の運搬

最近では、グレンタンク付コンバインで収穫し、トラックコンテナで粳搬送する作業体系が一般化している。

ア 運搬作業体系上の留意事項

(ア) コンバインはグレンタンク仕様で検討する。

(イ) 粳運搬車は既存の車輛（トラック、トラクタ用トレーラ）を活用することとなるが、その際、最大積載量を遵守する。

(ウ) コンバインのグレンタンク容量と運搬車のコンテナ容量の整合をとる。

(エ) コンバインのオーガ高さコンテナの開口部との位置関係の整合をとる。（運搬車のは場進入の可否、農道と田面の高低差）

(オ) コンテナとしてフレコンパックを活用する場合には、ライスセンター等の荷受け設備としてホイストクレーン又はフォークリフト（ハイマスト仕様）での吊り上げ作業を必要とする。

イ 運搬車の必要台数の計算方法について

$$N = \frac{G}{L} \quad G = I + J \quad L = \frac{T}{S \times Y}$$

- N：運搬車の台数（台）
- G：運搬・荷下し時間（時）
- L：運搬車一杯分のは場作業時間（時）
- I：往復運搬時間（時）
- J：荷下し時間（時）
- T：運搬車の積載量（トン）
- S：は場作業量（ha／時）
- Y：ha当たり処理量（トン／ha）

表100 コンバインの大きさ別グレンタンクの例

条数	グレンタンク容量	左の籾重量	左の玄米重量	左の面積	備考
2条	500ℓ	313kg	250kg	5アール	オーガ排出能力は 200～400kg／分
3条	560～820	350～513	280～410	5～8	
4条	1,000～1,200	625～750	500～600	10～12	
5条	850～1,850	531～1,156	425～925	8～18	
6条	1,500～1,850	938～1,156	750～925	15～19	
普通型	1,550～2,400	969～1,500	775～1,200	15～24	

表101 運搬車に搭載するコンテナの例

区分	籾重量(kg)	籾容量(ℓ)	左の面積	備考
搭載型コンテナ (鉄製)	800～3,100	1,280～4,960	12～49アール	排出能力は 200～300kg／分
搭載型コンテナ (レザー製)	1,000～3,000	1,600～4,800	16～48	
フレコンパック	625	1,000	10	

表102 運搬車の種類別作業能率 (例)

機 種	トラクタけん引トレーラ		トラック	
	低床、コンテナ利用	ダンプ	低床、コンテナ利用	ダンプ
荷台形式	低床、コンテナ利用	ダンプ	低床、コンテナ利用	ダンプ
荷台容積	コンテナ自重130kg 内容量800kg	1.6m ³ (かさ上げ)	コンテナ自重130kg 内容量800kg	1.6m ³ (かさ上げ)
最大積載量(トン)	1	1	1	1
走行速度(km/時)	12	12	25	25
籾の状態	バラ	バラ	バラ	バラ
籾積載量(トン)	0.8	1.0	0.8	1.0
距離(片道)(km)	1	1	1	1
往復走行時間(分)	10	10	10	10
張込時間(分)	3	3	6	6
荷下し時間(分)	3	1	6	1
計量時間(分)	5	5	5	5
荷下し遊び時間(分)	5	5	5	5
合計時間(分)	26	24	29	24
作業能率(トン/時)	1.8	2.5	1.6	2.5

表103 運搬車の必要台数の試算例

運搬車の形式	トラック低床1t車(コンテナ自重130kg・内容量800kg)				
運搬車の籾積載量(トン)	0.8				
コンバイン種類	2 条	3 条	4 条	5 条	6 条
コンバインほ場作業量(ha/時)	0.09	0.16	0.21	0.33	0.40
ha当たり籾収量(トン/ha)	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
運搬車1杯分のほ場作業時間(時)	1.42	0.80	0.61	0.39	0.32
運搬・荷下ろし時間(時)	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
運搬車の台数(台)	0.34	0.60	0.79	1.23	1.50

9 乾燥

(1) 乾燥調製の原則

ア 仕上げ水分

玄米の仕上げ水分15%を厳守する。

(2) 乾燥事故について

乾燥事故としては、過乾燥、胴割米の発生及び変質米の発生等がある。これらの原因は、以下のとおりである。

ア 過乾燥

玄米水分が13%以下になると過乾燥となり、この過程で胴割米が多く発生するとともに、食味評価が下がり、結果として品質低下につながる。

過乾燥の発生原因としては以下のとおり。

(ア) コンバイン収穫時に、生育差・倒伏・刈取時期・刈取時間帯等の違いにより立毛水分のバラツキが大きく、この水分ムラを乾燥工程で解消できなかった

(イ) 乾燥途中の水分測定が不十分であった。

イ 胴割米

(ア) 胴割米とは、もみの乾燥行程において玄米の粒内水分差が発生して、亀裂・歪みが発生し、結果として、玄米に亀裂が発生したり、破碎米になったものをいう。

(イ) 胴割れ米は、検査時の等級格下げの大きな要因の一つになるとともに、精米外観が悪く、味も悪くなり、精米業者や消費者から不評を受けることとなる。

(ウ) 胴割れ米の発生要因としては、以下の3点がある。

① 乾燥速度（毎時乾減率）

次のグラフのとおり、毎時乾減率が0.8%/時間を超えると、胴割れ米の発生割合が高くなる。




図88 乾燥速度と胴割れの増加の関係 (1991~1994 新潟農試)

② 搬入籾の水分と乾燥温度の関係

下表のとおり、高水分籾を高い毎時乾減率（高温乾燥）で処理した場合には、胴割れ米の被害程度が重くなるとともに発生割合も増加する。

表104 乾燥条件と胴割れ米の発生程度（循環型乾燥機）（1995 新潟農試）

品 種	水分区分	乾燥温度 (°C)	乾燥時間 (時間)	毎時乾減率 (%/時間)	胴割れ粒率(%)			
					重	軽	微	無
コシヒカリ	高水分 (28.7%)	40°C	18	0.6	4	47	18	31
		50°C	14	0.8	5	50	17	29
		60°C	10	1.1	10	44	16	29
	低水分 (25.6%)	40°C	20	0.5	3	42	23	33
		50°C	15	0.7	5	45	19	31
		60°C	12	0.9	13	47	14	26

③ 立毛胴割れ

立毛胴割れが発生している場合には、乾燥工程で胴割れを助長することとなり易い。

よって、通常の場合よりも、さらに乾燥温度を下げて、毎時乾減率が0.5~0.6%/時間で乾燥を行う。

④ その他の原因

ア) コンバイン収穫時の機械的損傷

イ) 乾燥終了後の急速冷却

ウ 変質米

玄米粒は火力乾燥によって必要以上に高温になりすぎると、成分であるデンプンは α 化し、タンパク質は変性し、さらに食味の低下が起こる。

変質米の発生要因としては以下のとおり。

(ア) 不順天候等の影響により、乾燥施設の処理能力を上回る乾燥作業を行ったことに起因する高水分もみの急激な高温乾燥。

(イ) コンバイン収穫したもみの長時間の放置。

(3) 乾燥条件と食味評価の関係

乾燥条件（毎時乾減率）と食味評価の低下程度についてみると、次図のとおり、高水分粳を高温条件で乾燥した時に、最も食味評価の低下程度が大きくなる。

逆に、低水分粳を低温条件で乾燥した時に最も食味評価の低下程度が小さくなる。




図89 循環式乾燥における乾燥条件と仕上米の食味の関係 (1989 富山農技センター)

(4) 適正な乾燥作業方法について (火力乾燥方式対象)

ア 乾燥開始時間

乾燥はコンバイン収穫後4時間以内に開始することとし、場合によっては通風コンテナによる通風乾燥を併用する。

イ 適正な乾燥条件の設定

(ア) 粳水分別の乾燥条件の設定

乾燥工程で、食味評価の低下を押さえかつ胴割れ米の発生程度を下げるためには、下表のとおり、張り込み粳を水分別（高水分・低水分別）に区別して乾燥条件を設定することが必要である。

張り込み時の粳水分	乾燥温度	乾燥時間	適正な毎時乾減率
高水分(28%)	40℃	18時間	0.6%/時間
低水分(24%)	50℃	15時間	0.7%/時間

(イ) 乾燥作業の効率化

上記の毎時乾減率を確保するためには、乾燥機の適正な作業能率を基準として、収穫・乾燥・調整計画を立てるとともに、計画的な乾燥作業を実行できる体制を整備しておく。

(ウ) 運転操作

① 乾燥機を取り扱うオペレーターを専任化しておく。

② 初期設定を正確に行う。

最近の機種では、水分値と張り込み量を設定して始動すれば、上記乾減率で自動運転することができる。このため、設定値の測定を厳密に行う。

③ 張り込み量は、乾燥機容量の70%以上とする。

④ 水分ムラが大きいと判断された時は乾燥温度を下げる。

(エ) 仕上げ水分の厳守

仕上げ水分は15%とし、過乾燥を避ける。

なお、乾燥終了後に余熱によって水分が変動することがある。これは、次表のとおり、籾中の青米粒の混入程度に左右される。

① 青米（屑米）の混入が少ないと、「水分は低下する」

② 青米（屑米）の混入が多いと、「水分は増加する」

表105 青米粒の混入程度による乾燥機の停止の目安(仕上げ水分15%)

100粒中の青米粒	乾燥機を止める玄米水分	乾燥機停止後の水分変化
0～5粒	15.5～15.1%	乾く
6～10	15.0～14.6	ほとんど変わらない
11以上	14.5	もどる

※水分18%時にサンプルを取り、もみすりを行い100粒中の青米粒数で判断する。

ウ 水分測定

水分測定は、過乾燥の防止のために是非必要な作業であり、下記のとおり実施する。

(ア) 水分計・自動水分検出装置の事前チェック

乾燥機の自動制御装置による乾燥停止時水分と電気抵抗式の水分計測定値を比較して、水分誤差の確認を行う。

(イ) 乾燥中の水分測定は30分に1回の割合で行う。また、乾燥終了後も3回程度の測定を行って、この平均値が設定値になった時点で排出する。

エ 乾燥機の保守管理

(ア) 残留もみの除去

主な残留箇所は、上部スクリー、均分装置、下部スクリー樋、昇降機下掃

除口等である。

(イ) ベルトの点検

昇降機平ベルト及び各平ベルトは格納時には弛めておくとともに、使用前には切れそうなベルトは交換しておく。

(ウ) チェーン・sprocketの点検

点検・注油を行う。

(エ) バーナー関係

バーナー内の点検・清掃を行うと共に、燃料タンク内は空にしておく。

(オ) その他

ネズミ対策として、送風機・各シャッターの閉鎖確認を行う。